



TRADITION SINCE 1926

<b>Name:</b>	<b>Intensivreiniger</b>	
<b>Farbe:</b>	farblos	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Faxe Intensivreiniger ist ein umweltfreundlicher Grundreiniger für alle Hölzer und Holzoberflächen im Wohnbereich.</p> <p>Fett, Schmutz und Reste von alten Reinigungs- und Pflegemitteln werden entfernt. Bei rohem, geschliffenem oder gehobeltem Holz verbessert Faxe Intensivreiniger die Qualität der Oberfläche und intensiviert die Farbwirkung.</p> <p>Faxe Intensivreiniger ist lösemittelfrei und enthält keine Duftstoffe oder Pigmente.</p>	
<b>Hinweis:</b>	<p><i>Bei sehr saugfähigen Untergründen wie z.B. rohe Buche, Ahorn oder Holzpflaster ist eine Grundreinigung mit Intensivreiniger wegen der starken Wasseraufnahme nicht zu empfehlen.</i></p>	
<b>Werkzeug:</b>	2 Eimer, Swep-Mopp, Schrubber, evtl. Reinigungspad	
<b>Vorbereitung:</b>	entfällt	
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. 1-2 Tassen Faxe Intensivreiniger in einen der Eimer geben.</li><li>• Mit dem Mopp oder Schrubber das Holz mit Intensivreiniger wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.</li><li>• Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.</li></ul>	
<b>Nachbehandlung:</b>	Nach der Reinigung ist ein erneuter Oberflächenschutz erforderlich.	
<b>Technische Daten:</b>		
<b>Verbrauch</b>	je nach Untergrund und Verschleiß ≈ 1 l für 100-400 m <sup>2</sup>	
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen	
<b>Trocknung:</b>	ca. 5 Stunden bei 20°C	
<b>pH-Wert</b>	9-10	
<b>Volldeklaration:</b>	Wasser, anionische und nonionische Tenside, Zellulose	
<b>GIS-CODE</b>	GG 40	
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren</li></ul>	
<b>Stand Überarbeitung:</b>	12.09.2014	